

Tester sítě II TP easy (RJ45,RJ12)

Katalogové číslo: 13.90.333

Test pro kabely typu 10-base-T, 100-BaseTX, AT&T 258A, EIA/TIA 568, Token ring.

1. Přepněte vypínač do polohy ON nebo S (poloha S je pro pomalou kontrolu). Pokud je napájení v pořádku začne blikat kontrolka nad vypínačem.
2. Zapojte jeden konec do konektoru RJ45 nebo RJ11 (dle druhu kabelu) na hlavní jednotce, druhý do vzdálené jednotky.
3. LED na místní i vzdálené jednotce se začnou postupně rozsvěcet. Pokud se všechny LED rozsvítily, kabel je v pořádku. Pokud se některá nerozsvítila, kabel je vadný.

Hlavní jednotka	1	2	3	4	5	6	7	8	G	
Vzdálená jednotka	1	2	3	4	5	6	7	8	G	RJ45
	3	6	1	4	5	2	7	8	G	RJ45 cross
	1	2	3	4	5	6				RJ12
	1	2	3	4						RJ11

Poznámka: Přístroj je napájen jednou baterií 9V, která není součástí balení

Upozornění: nezkoušejte zapojené kabely! Zkoušečka může být zničena přepětím.